

- It is essential to charge NiCd/NiMH-batteries before using them for the first time or after longer storage. In some cases it may be necessary to repeat the discharging/charging process in order to return the batteries to full capacity.
- The contact surface of the batteries and of the charger must always be kept clean.
- Do not use the lead to disconnect the plug from the mains.
- Check the lead from time to time and protect it against oil, grease and sharp edges.
- An authorized dealer is to be contacted at once in case of any damage.
- Protect the unit against oil, grease aggressive detergents and solvents as unit may be destroyed.
- Following a drop or if mains pins are affected the unit has to be checked **immediately** by an authorized dealer.

The charger is for indoor use only.

🔋 Mode d'emploi

Description:

Le CB 6000 est un chargeur rapide et déchargeur avec écran LCD (christaux liquides) pour la charge et dé-charge de 1-4 NiCd/NiMH accus de taille AAA, AA, C, D et pour charger 1 - 2 blocs 9 V. La capacité des accus et l'état des accus sont affichés par l'écran LCD. De plus le CB 6000 dispose de la -Delta V technologie, timer de sécurité et d'une fonction de déchargement pour piles rondes. La charge s'effectue individuellement pour chaque compartiment. **Le chargeur a un refroidisseur intégré pour réguler la température des accus.**

Veillez bien lire la mode d'emploi avant l'usage et la garder pour votre sécurité.

Attention!

Seuls les accumulateurs NiCd/NiMH peuvent être rechargés. Ne pas charger de piles sèches. Il y a danger d'explosion. Les accumulateurs NiCd/NiMH sont repérés et portent la mention "wiederaufladbar" ou "rechargeable". Veuillez bien respecter les instructions dans votre pays pour le traitement des déchets. ♻️

🇳🇱 Gebruiksaanwijzing

Beskrivning:

De CB 6000 is een universele snellader/ontlader met LCD display. De CB 6000 laadt/ontlaadt 1 - 4 NiCd/NiMH batterijen AAA, AA, C, D en laadt 1-2 9V blok batterijen. De capaciteit en de status van opladen worden op het LCD display aangegeven. De lader is bovendien uitgevoerd met een Delta V controle functie, een beveiligings, ontlaad en timer-functie (ontlaadfunctie alleen voor ronde batterijen). De CB 6000 is een enkel-compartiments lader d.w.z. elk batterij compartiment wordt apart bewaakt. **In de lader bevindt zich een ventilator voor het koelen van de batterijen.**

Voor gebruik gebruiksaanwijzing zorgvuldig door-lezen en voor de zekerheid bewaren!!

Let op!

Er mogen alleen oplaadbare batterijen geladen worden, geen droge batterijen - explosiegevaar! NiCd- en NiMH-batterijen zijn als zodanig gekenmerkt en hebben de opdruk "oplaadbaar" of "rechargeable". ♻️

🇪🇸 Manual de instrucciones

Descripción:

El cargador/descargador rápido CB 6000 está provisto de una pantalla LCD y está diseñado para 1-4 baterías de tamaño AAA/AA/C/D o 1-2 baterías de NiCd/NiMH de 9V. La capacidad y el estado de las baterías se muestran en la pantalla LCD. El cargador está equipado con control minus D V, función de descarga (descarga solamente para baterías redondas) y una función adicional de temporizador de seguridad. El CB 6000 es un cargador de una sola ranura. **El cargador tiene un ventilador para regular la temperatura de las baterías.**

Leer manual de instrucciones a fondo antes de uso y guardarlo para su seguridad!

¡Atencion!

Solo se pueden cargar baterías recargables nunca pilas secas "peligro de explosión". Las baterías de NiCd/NiMH están marcadas como tal y tienen la inscripción recargable ó rechargeable. ♻️

Mode de fonctionnement

1. Raccorder l'adaptateur du chargeur CB 6000 avec la prise.

2. Connecter le chargeur et l'adaptateur. Le DEL est allumé en jaune et la barre sur l'écran LCD clignote (sauf la barre pour le bloc 9 V).

3. Pour accus AAA/AA/C/D: Mettre les accus dans le chargeur. Si un accu ne peut pas être chargé le DEL s'allume en rouge et l'écran montre «BAD» (mauvais).

4. Si la tension est juste la charge rapide commence automatiquement. Le DEL s'allume en rouge et la barre sur l'écran LCD clignote. L'indication est interrompu pour 3 secondes pour montrer la capacité actuelle de l'accu.

5. Si la batterie est chargée le CB 6000 change automatiquement à charge d'entretien. Le DEL s'allume en vert et l'écran montre « OK ». La barre correspondante cesse de clignoter.

Bediening:

1. Steek de netadapter van de lader in de wandcontactdoos.

2. Verbindt de lader met de netadapter. De LED indicatie kleurt geel en het balkje in de LCD-display knippert (behalve bij 9V blok batterijen).

3. Voor AAA / AA / C / D batterijen - doe de micro AAA, mignon AA, baby C en mono D batterijen in de lader. Wanneer de batterij niet geschikt is om te laden dan knippert de rode LED en op het display verschijnt de aanduiding "BAD" (slecht).

4. Indien de batterij geschikt is om te laden (batterijspanning valt binnen de gestelde grenzen) dan start het laadproces automatisch. De LED kleurt rood en het balkje in het display knippert. Deze aanduiding wordt na 3 sec onderbroken om de huidige batterij capaciteit aan te geven.

5. Wanneer de batterij geladen is dan schakelt de CB 6000 automatisch over naar druppelladen. De LED indicatie kleurt groen en op het LCD display verschijnt de aanduiding "OK". Het overeenkomstige batterij balkje op het display stopt met knipperen.

Instrucciones:

1. Auna el adaptador con la toma AC.

2. Conecte el cargador con el adaptador. El indicador LED se pone de color amarillo y la pantalla LCD parpadea. (El indicador LED correspondiente a la ranura de 9V no se ilumina).

3. Para las baterías AAA/AA/C/D - Inserte las baterías de tamaño AAA/AA/C/D en el cargador. Si la batería no es apta para recarga, el indicador LED parpadea en rojo y la pantalla LCD muestra la expresión "BAD" = "No apta".

4. Si la batería es apta para cargar (el voltaje de la batería se encuentra dentro del rango permitido), comienza el modo de carga rápida. El indicador LED se pone de color rojo y para durante unos segundos para indicar la capacidad de la batería en cada ciclo.

5. Cuando la batería está llena o el tiempo predeterminado de carga ha terminado, el cargador cambiará al modo de carga lento. El indicador LED se ilumina de color verde y la pantalla LCD muestra la palabra "OK" = "si". La pantalla LCD correspondiente para de parpadear pero continua iluminada.

6. Si le bouton "Decharge" est pressé le CB 6000 est automatiquement dans le mode de décharge. Le DEL s'allume en jaune et la barre sur l'écran LCD clignote. L'indication est interrompu pour plusieurs secondes pour montrer la capacité de l'accu.

7. Le CB 6000 change à charge rapide automatiquement après décharge (sauf pour le bloc 9 V).

8. Charger le bloc 9 V: Mettre le bloc de 9 V dans le chargeur. Le DEL s'allume en rouge. La charge n'est pas fini automatiquement. Veuillez bien enlever les accus après le temps de charge nécessaire.

9. Séparer le CB 6000 de la prise.

10. Prendre les accus du chargeur.

Caractéristiques Techniques

Adaptateur: 100-240 V AC ±10%/50-60 Hz - 1200 mA
Chargeur: 12 V DC - 13,8 V DC
Pour 1-4 NiCd/NiMH Micro AAA / R 03
1-4 NiCd/NiMH Mignon AA / R 6
1-4 NiCd/NiMH Baby C / R 14
1-4 NiCd/NiMH Mono D / R 20
1-2 NiCd/NiMH 9V E-Bloc / 6F22

6. Wanneer u de "Ontlaad" knop indrukt, dan schakelt de CB 6000 automatisch over naar Ontladen. De LED kleurt geel en het batterij balkje op het LCD display knippert. Deze aanduiding wordt na 3 sec onderbroken om de huidige batterij capaciteit aan te geven.

7. De CB 6000 schakelt bij het bereiken van de noodzakelijke spanning automatisch over naar snelladen (9V blok batterijen uitgezonderd).

8. Voor 9V blok batterijen - doe de 9V blok batterij in de lader. De LED kleurt rood. Bij het laden van 9V blok batterijen volgt geen automatisch uitschakeling. De batterij uit het apparaat nemen nadat de gewenste laadtijd voorbij is.

9. Verbreek de verbinding van de lader met de wand-contactdoos.

10. Verwijder de batterijen uit de lader.

Technische gegevens

Netvoeding: 100-240 V AC ±10%/50-60 Hz - 1200 mA
Laadapparaat: Ingangsspanning: 12 V DC - 13,8 V DC
Voor 1-4 NiCd/NiMH Micro AAA / R 03
1-4 NiCd/NiMH Mignon AA / R 6
1-4 NiCd/NiMH Baby C / R 14
1-4 NiCd/NiMH Mono D / R 20
1-2 NiCd/NiMH 9V E-Blok / 6F22

6. Pulse el botón de descarga durante varios segundos para activar el proceso de descarga. El indicador LED se pone de color amarillo y la pantalla LCD carga de arriba hacia abajo. Para de parpadear durante varios segundos para indicar la capacidad de la batería en cada ciclo.

7. El cargador cambia al modo de carga rápida automáticamente cuando se alcanza el voltaje correspondiente. (Por favor, observe que este cargador no puede descargar baterías de 9V.)

8. Para las baterías de 9V - Inserte las baterías 9V en el cargador. El indicador LED se pone de color rojo. Por favor, saque las baterías si la carga está completa, preste atención al tiempo de carga puesto que no hay control automático para las baterías de 9V.

9. Desconecte el cargador de la toma AC.

10. Retire las baterías del cargador.

Datos técnicos

Adaptador: 100-240 V AC ±10%/50-60 Hz - 1200 mA
Cargador: 12 V DC - 13,8 V DC

Inclus:

1. Chargeur
2. Adaptateur + 4 Fiches interchangeable EUR, UK, US, AUS

Marche à suivre:

- Les accumulateurs utilisés pour la première fois ou ayant été stockés longtemps doivent être chargés et le processus décharge/charge doit être renouvelé.
- Les surfaces de contact des accumulateurs et celles des contacts des chargeurs doivent constamment être maintenues propres.
- Ne pas utiliser le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Contrôler régulièrement le cordon et veiller à éviter le contact avec de l'huile et ainsi que des angles vifs.
- En cas de dommages, faire remplacer le cordon par un spécialiste.
- Protéger l'appareil de tout contact avec huile ou graisse, de produits abrasifs et de solvants.
- Le boîtier pourrait être détruit.
- Ne pas utiliser dans des locaux humides.
- En cas de chute, par exemple d'une table, il faut présenter **immédiatement** l'appareil pour un contrôle de sécurité auprès d'un spécialiste. Ceci également si les brochés de la fiche bougent. Retirer toujours la fiche de la prise en cas de non utilisation, nettoyage ou entretien.

Bijgesloten:

1. Laadbox
2. Netvoeding + 4 Stekker EUR, UK, US, AUS

Verdere aanwijzingen voor ingebruikname:

- De batterijen kunt u voor het eerste gebruik en na langere periode van "niet in gebruikname", het beste activeren door nogmaals te laden en ontladen.
- De kontaktpunten van de batterijen evenals de lader altijd schoon houden.
- Deze batterijlader alleen binnenshuis gebruiken!
- Gebruik het snoer nooit, om de stekker uit het stop-kontakt te trekken.
- Controleer het snoer regelmatig en kijk uit voor olie en scherpe kanten.
- Bescherm de voeding tegen oliën, vetten, agressieve reinigingsmiddelen en verduunningen. De behuizing kan hierdoor beschadigen.
- Haal de stekker bij niet ingebruikname, reinigen of onderhoud altijd uit de stekkerdoos.
- Na bijvoorbeeld een val van de tafel, moet de batterijlader **direct** voor veiligheidsstesten aan een vakkundig bedrijf gegeven worden. Dit geldt ook, wanneer de stekker-kontakten los zitten.

Para 1-4 NiCd/NiMH Micro AAA / R 03
1-4 NiCd/NiMH Mignon AA / R 6
1-4 NiCd/NiMH Baby C / R 14
1-4 NiCd/NiMH Mono D / R 20
1-2 NiCd/NiMH 9V E-Bloque / 6F22

Contiene:

1. Cargador
2. Adaptador + 4 enchufes EUR, UK, US, AUS

Instrucciones:

- Es esencial cargar las baterías NiCd/NiMH antes de usariás por primera vez ó si han estado almacenadas unas meses. En ambos casos puede ser necesario cargar varias veces para conseguir 100 % de la capacidad.
- Los contactos de las baterías y del cargador, siempre deben estar limpios.
- Solo debe reparario un distribuidor autorizado.
- Proteger la unidad contra aceite, grasa, detergentes y disolventes.
- El cargador solo se debe utilizar en interiores.
- Después de un golpe ó si algún contacto está deteriorado, la unidad debe ser revisada por un distribuidor oficial.